



बिरला व्हाईट

प्राइमाकोट प्राइमर

चलेगा नहीं,

लंघा चलेगा



इंडिया का पहला
व्हाईट सीमेंट बेस्ड
लिक्विड प्राइमर

प्राइमाकोट लिक्विड प्राइमर

बिरला व्हाईट प्राइमाकोट एक सफेद सीमेंट बेस्ड पानी मिलाकर पतला किया जाने वाला लिक्विड प्राइमर है, जो कि बाजार में मौजूद प्योर वॉटर-बेस्ड एक्रिलिक वॉल प्राइमर्स के मुकाबले ज़्यादा चिपकाव और अधिक कवरेज दिलाता है. यह आपकी दीवार की टॉपकोट को पपड़ी पड़ने से बचाता है और दीवारों को सालों-साल सुरक्षित रखता है. यह प्रोडक्ट मुमकिन बेस्ट अपारदर्शिता और सफेदी भी दिलाता है जिससे आपकी वॉल पेन्ट के असली कलर उभर सकें.

आवश्यक औजार

- काम में इस्तेमाल के लिए पेन्टिंग ब्रश/रोलर
- एकसार मिश्रण बनाने के लिए साफ बालटी और स्पैटुला



उत्पाद की विशिष्टताएँ



तकनीकी विनिर्धारण

क्रम सं.	टेक्निकल मापक	विनिर्धारण
1	*कवरेज	इंटीरियर - 200-230 sq.ft/Ltr/ Coat** एक्सटीरियर - 110-140 sq.ft/Ltr/ Coat**
2	**सूखने का समय (सतह का सूखना)	30 मिनट
3	पतला किए गए पेंट का स्थायित्व	24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें
4	पतला करना	पानी की 100% मात्रा मिलाकर
5	कोट के ऊपर कोट चढ़ाना (दोबारा कोट के लिए सूखने का समय)	4 - 6 HRS @27°+ 2°C & RH 60 ± 5%
6	इस्तेमाल के बाद के निर्देश	प्राइमर का इस्तेमाल करने के 30 दिनों के अंदर फिनिशिंग कोट लगाएं
7	शेड रेंज	सफेद शेड
8	सुरक्षा संबंधी विशेषता	ज्वलनशील नहीं
9	सुझाया गया थिनर	पानी
10	इस्तेमाल का तरीका	उचित पतला करने के बाद स्प्रे, ब्रश या रोलर
11	प्रभावी अवधि	उत्पादन की तिथि से 3 वर्ष, मूल डिब्बे में कसकर बंद रखने तथा सूरज की रोशनी और अत्यधिक गर्मी से बचाकर रखने पर.

*सतह की दशाओं (संरचना, खुरदरेपन तथा भुरभुरेपन), इस्तेमाल की दशाओं (पेंटर के हुनर तथा इस्तेमाल के तरीके) और बाहरी घटकों (तापमान, हवा की गति आदि) के आधार पर वास्तविक कवरेज क्षमता में भिन्नता हो सकती है.

**जलवायु दशा के आधार पर सूखने के वास्तविक समय में भिन्नता हो सकती है.

1L, 4L, 10L और 20L साइज में उपलब्ध



इस्तेमाल का तरीका

इंटीरियर

इसका इस्तेमाल हर प्रकार की सतहों जैसे कि अंदरूनी सीमेंट प्लास्टर्स, अंदरूनी सीलिंग्स, अंदरूनी वॉल पुट्टी की सतहों इत्यादि पर किया जा सकता है।

पहला कदम : सतह को तैयार करना

एमरी पेपर नं. 180 से सतह को घिसें और सुनिश्चित कर लें कि सतह साफ-सुथरी है।

दूसरा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट प्राइमाकोट प्राइमर को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं। ब्रश/रोलर की मदद से एक कोट लगाएं और इसे 3-4 घंटे तक सूखने दें।

तीसरा कदम : पुट्टी

बिरला व्हाइट वॉल पुट्टी की दो कोट लगाकर सतह को स्मूद कर लें। इसे 10-12 घंटे के लिए सूखने दें और एमरी पेपर 320 से घिसें।

चौथा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट प्राइमाकोट प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं। इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने दें। अगर ज़रूरी हो तो एमरी पेपर नं. 320 से घिसें। टॉपकोट लगाएं।

एक्सटीरियर

इसे हर तरह की सतहों जैसे कि बाहरी सीमेंट प्लास्टर्स, बाहरी सीलिंग्स, एस्बेस्टॉस शीट, कॉन्क्रीट आदि पर लगाया जा सकता है।

पहला कदम : सतह को तैयार करना

१) सुनिश्चित करें कि सतह साफ-सुथरी हो और उस पर पेंट, धूल-मिट्टी, चिकनाई, फंगस आदि चिपकी या लटकी न हो।

२) सतह की कमियों जैसे कि सुराख, डेन्ट और बारीक दरारों को बिरला व्हाइट वॉल पुट्टी से भर कर स्मूद कर लें।

दूसरा कदम : मिश्रण बनाना

बिरला व्हाइट प्राइमाकोट प्राइमर को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं।

तीसरा कदम : इस्तेमाल करना

ब्रश/रोलर से बिरला व्हाइट प्राइमाकोट प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं और इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने दें। टॉपकोट लगाएं।

सावधानियां

निगले जाने पर हानिकारक, अगर निगल लिया गया हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
अगर त्वचा में खुजली पैदा होती है या खुजली जारी रहती है तो तुरंत भरपूर पानी से त्वचा को धोएं।
तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

क्या करें:

- सुनिश्चित करें कि दीवार की सतह धूल-मिट्टी रहित हो
- इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं
- किसी ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें

क्या न करें:

- अगर आसपास का तापमान 10°C से कम हो या इस्तेमाल के 4 घंटे के अंदर इस स्तर तक गिरने की संभावना हो तो इसका इस्तेमाल न करें
- बहुत पतला या ब्रश को बहुत लंबा न करें
- स्टर्नर्स या किसी अन्य क्लेरेन्ट्स का इस्तेमाल न करें



SCAN TO
KNOW MORE

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट बिरला व्हाईट)

9 वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई -400030

टेलीफोन बोर्ड नंबर: 022-68540444/50365111

🌐 Website: www.birlawhite.com | 📞 Toll Free No.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉️ bw-consumercare@adityabirla.com



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

