



ഭക്തമാലം നിലനിർമ്മാണം



1st
1st
1st

പുറം ഭാഗം

ബിർള വൈറ്റ് പ്രൈമകോട്ട് ഒരു വൈറ്റ് സിമന്റ് ബേസ്ഡ് വാട്ടർ തിന്നബിൾ ലിക്വിഡ് പ്രൈമറാണ്. ഇത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ജലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അക്രിലിക് വാൾ പ്രൈമറുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡിഷനും ഉയർന്ന കവരേജും നൽകുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാൾ ടോപ്പ്കോട്ട് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തടയുകയും, വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചുവരുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാൾ പെയിന്റിന്റെ യഥാർത്ഥ കളർ ടോണുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഒപോസിറ്റിയും വൈറ്റ്നെസ്സും ഈ ഉൽപ്പന്നം നൽകുന്നു.

പുറം ഭാഗം

- പെയിന്റിന്റെ ജോലിയ്ക്കാവശ്യമായ പെയിന്റിന്റെ ബ്രഷ്/റോളർ.
- ഒരു ഏകീകൃത മിക്സിങ്ങിനായി ഒരു വൃത്തിയുള്ള ബക്കറ്റും സ്പാറ്റുലയും.



പുറം ഭാഗം

- FOR STRONGER ADHESION
- COVERS HIGHER SURFACE AREA
- HIGHER WHITENESS
- REDUCES PAINT CONSUMPTION
- TRUE TONE OF PAINT COLOR



എസ്.ആർ നമ്പർ	സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ	സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്
1	*കവരേജ്	ഇന്റീരിയറിനായി 170-200 സക്വ.ഫീറ്റ്./ലി/കോട്ട്** എക്സ്റ്റീരിയറിനായി 110-140 സക്വ.ഫീറ്റ്./ലി/കോട്ട്**
2	**ഡ്രൈയിങ് സമയം	30 മിനുട്ട്സ്
3	തിന്നഡ് പെയിന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ്	24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക
4	തിന്നിങ്	വെള്ളം ചേർത്താലും 100% വോളിയം
5	ഓവർ കോട്ടബിലിറ്റി (വീണ്ടും അടിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം)	4 - 6 HRS @27° +- 2 °C & RH 60 ± 5%
6	അടിച്ചതിനുശേഷമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ	പ്രൈമർ അടിച്ചതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷിങ്ങ് കോട്ട് അടിക്കുക
7	ഷേഡ് റേഞ്ച്	വെള്ള ഷേഡ്
8	സുരക്ഷ സവിശേഷതകൾ	തീ പിടിക്കാത്തത്
9	ശുപാർശ ചെയ്ത തിന്നർ	വെള്ളം
10	അപ്ലിക്കേഷൻ രീതി	അനുയോജ്യമായി നേർപ്പിച്ചതിനുശേഷം സ്പ്രെ, ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ ചെയ്യുക
11	ഷെൽഫ് ലൈഫ്	നീർമ്മാണ തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തേക്ക് നന്നായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അമിത ചൂടിൽ നിന്നും അകലം വെലിയ്ക്കുക.

*പ്രതലത്തിലെ അവസ്ഥകൾ (ടൈപ്പ്, പരുക്കൻ, സൂഷിരം), അപ്ലിക്കേഷൻ അവസ്ഥകൾ (പെയിന്റർ കഴിവുകൾ & അപ്ലിക്കേഷൻ രീതി), ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ (താപനില, കാറ്റിന്റെ വേഗത മുതലായവ) എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ കവറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടാം.
**കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം.



SCAN TO KNOW MORE



SCAN TO KNOW MORE



ഇത്, സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റേർസ്, ഇന്റീരിയർ സീലിങ്ങ്സ്, ഇന്റീരിയർ വോൾ പൂട്ടി സർഫസ് തുടങ്ങിയ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർഫസുകളിലും അടിയ്ക്കാം.

പേപ്പർ 1: 1000x1000x1000 -

എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 180-കൊണ്ട് ഉപരിതലം നന്നായി ഉരച്ച്, വൃത്തിയാക്കി ഉറപ്പു വരുത്തുക.

പേപ്പർ 3 1000x1000 -

1:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ 1000x1000x1000 പേപ്പർ 3 വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് സിഗിംഗ് കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.

പേപ്പർ 4

ബിർള വൈറ്റ് വോൾ പൂട്ടിയുടെ രണ്ട് കോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം സ്മൂത്താക്കുക. 10-12 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 320-കൊണ്ട് നന്നായി ഉരക്കുക.

പേപ്പർ 4:

1000x1000x1000 പേപ്പർ 4 സെക്കന്റ് കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 320-കൊണ്ട് നന്നായി ഉരക്കുക. ശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് അടിയ്ക്കുക.



ഇത്, എക്സ്റ്റീരിയർ സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റേർസ്, എക്സ്റ്റീരിയർ സീലിങ്ങ്സ്, ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ്, തുടങ്ങിയ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർഫസുകളിലും അടിയ്ക്കാം.

പേപ്പർ 1 : 1000x1000x1000 -

a) ഉപരിതലം വൃത്തിയുള്ളതും, പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെയിന്റ്. പൊടി, ഗ്രീസ്, ഫംഗൽ എന്നിവയിൽ നിന്നും മുക്തമാണെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുക.

b) ബിർള വൈറ്റ് വാൾ പൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാരങ്ങൾ, വിടവുകൾ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ സ്മൂത്താക്കുക.

പേപ്പർ 3 1000x1000 -

1:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ 1000x1000x1000 പേപ്പർ 3 വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക.

പേപ്പർ 4: 1000x1000 -

ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് 1000x1000x1000 പേപ്പർ 4 സിഗിംഗ് കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് അടിയ്ക്കുക

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്

ഇത് ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ ഹാനികരമാണ്, ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക ചർമ്മത്തിൽ ഇറിട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചർമ്മം നന്നായി കഴുകുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

പ്രധാന സൂചനകൾ

- അയഞ്ഞ പറ്റിനിൽക്കുന്ന/അഴുക്കില്ലാത്ത ഭിത്തിയുടെ ഉപരിതലം ഉറപ്പാക്കുക
- ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നന്നായി സ്റ്റീർ ചെയ്യുക
- തണുത്തതും ഉണങ്ങിയതുമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക

പ്രധാന സൂചനകൾ

- അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണമാവ് 10ങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനുശേഷം 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താപനില ഈ നിലയിലേക്ക് താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കരുത്.
- അടിക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് അമിതമായി നീട്ടുകയോ കൂടുതൽ കനം
- വെപ്പിക്കുകയോ സ്റ്റേയ്ക്കരുത്. സ്റ്റേയിനറുകൾക്കോ മറ്റ് കളറുകൾക്കോ ഉപയോഗിക്കരുത്.



കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
 9th ഫ്ലോർ, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടുരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ് വർളി,
 മുംബൈ-400030
 വെബ്സൈറ്റ് : www.birlawhite.com | ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite
 ✉ bw-consumercare@adityabirla.com



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

